

JONSVOLLS KVARTALET

BRUK AV OPPVASKMASKIN

1. Åpne maskinen, og skru den på (til høyre i døren)



2. Legg oppvask tabletten i luken i døren (husk å ta av plasten)

3. Velg program P3 ved å benytte ▲ ▼ .



4. Timer vil vise tiden: 2:34



5. Lukk døren. Maskinen starter.
6. Rødt lys i gulvet angir at maskinen er i gang.